

## Handhavandebeskrivning Bärbar PA-anläggning H25

1. Högtalardelen innehåller ett batteri som laddas från elnätet. Öppna bakluckan och anslut kabeln till elnätet. Kontrollera att ON/OFF-knappen är OFF. Helt urladdat batteri laddas på 4-5 timmar. När enheten laddas lyser laddningslampan (CHARGING) rött. När laddningen är klar ändrar lampan färg till grönt. Tag ur elkabeln och stäng luckan. Laddningen räcker till 8 timmars användning, lite beroende på volymen.
2. Högtalaren kan också drivas direkt från elnätet i stället för det inbyggda batteriet. Låt bara elkabeln vara ansluten och sätt ON/OFF-knappen på ON så drivs enheten från elnätet i stället för batteridrift.
3. Sändaren innehåller 2 AA-batterier. Dessa behöver inte tas ut när enheten inte används. Kom bara ihåg att stänga av sändaren med ON/OFF-knappen. Knappen har 3 lägen. Bara ytterlägen används. Kontrollera att du trycker knappen till sitt ytterläge antingen ON eller OFF.
4. Sätt på högtalarenheten med ON/OFF-knappen. Den gröna (POWER) lampan tänds.
5. Sätt ON/OFF-knappen på sändaren på ON. Nu skall en lampa tändas (RF) på högtalaren som indikerar att enheterna har kontakt.
6. Enheten är klar att använda. Justera volymen med volymknappen på högtalarenheten och ställ in lämplig ton med ton-väljaren.
7. Det finns en volymknapp även på sändaren. Den skall normalt vara i max-läget. Blir ljudet för starkt kan den sänkas.
8. För att minska åter-hörning och missljud se till att mikrofonen befinner sig en bit från högtalaren och helst bakom högtalaren.
9. Räckvidden mellan mikrofon och högtalare kan vara upp till 35 meter.
10. Stäng av enheten först med ON/OFF-knappen på sändaren och kontrollera att mikrofonen är avstängd. Detta för att säkerställa att batteriet är avstängt. Stäng sedan av högtalaren med ON/OFF-knappen.

Lars Abrahamsson

190827